

Appel vocal VHF 16

LANDREGER

Lima Alpha November Delta Romeo Echo Golf Echo Romeo

FGD 8454

Foxtrot Golf Delta 8 4 5 4

Détresse absolue 1 :	Mayday Mayday Mayday
	ici « Landreger Landreger Landreger »
	Indicatif « Foxtrot Golf Delta 8 4 5 4 »
	Mayday « Landreger – Foxtrot Golf Delta 8 4 5 4 »
	position géographique (absolue (GPS Lat. Long) ou relative (rapport à un point sur)
	« Nature de la détresse »
	« Assistance demandée » :
	« Nombre de personnes à bord »
	« intention du responsable du navire »
	« renseignement pouvant aider les secours »
	« à vous »

Message Urgence 2 :	Pan Pan Pan Pan Pan Pan
	« à tous . à tous . à tous »
	ici « Landreger Landreger Landreger »
	Indicatif « Foxtrot Golf Delta 8 4 5 4 »
	« position géographique (absolue (GPS) ou relative (par rapport à un point sur)»
	« nature de l'urgence »
	« secours demandés »
	« intention du responsable du navire »
	« renseignement pouvant aider les secours »
	« à vous »

Message Sécurité 3 :	Sécurité Sécurité Sécurité
	« à tous . à tous . à tous »
	ici « Landreger Landreger Landreger »
	Indicatif « Foxtrot Golf Delta 8 4 5 4 »
	« message à faire passer »
	« Terminé »

Appel ASN VHF

LANDREGER

Lima Alpha November Delta Romeo Echo Golf Echo Romeo

mmsi **227597410**

Détresse absolue **Méthode 1**

Soulever le capot rouge « *DISTRESS* » appuyer au moins 5 secondes

L'écran clignote et une alarme retentit

L'alerte est envoyée aux stations du voisinage (20 NM à 25W)

La nature de l'alerte n'est pas précisée (undesignated)

Les stations équipées reçoivent un message avec le MMSI, l'heure, la position GPS.

Détresse absolue **Méthode 2**

Soulever le capot rouge « *DISTRESS* » appuyer sur la touche

Sélectionner le type de détresse dans la liste [ex : FLOODING (voie d'eau)] (enter)

Maintenir la touche « *DISTRESS* » pendant au moins 3 secondes

Le message (DISTRESS CALL SENT) apparait.

L'écran clignote et l'alarme bipe bruyamment.

La radio sélectionne **CH16** automatiquement afin d'écouter les contacts.

Seule la touche ESC fonctionne en mode détresse afin d'annuler la procédure.

RECEVOIR UN APPEL DE DETRESSE (DISTRESS)

Une alarme sonne lorsqu'un appel de détresse est reçu.

L'écran affiche RCV : DISTRESS, N° MMSI de l'émetteur, type de détresse.

En alternance l'écran affiche l'heure et la localisation de l'émetteur.

Effacer l'alarme en appuyant sur n'importe quelle touche.

La VHF sélectionne automatiquement le **CH16**

Appuyer sur PTT pour établir le contact.

Message Urgency équivalent PanPan

Appuyer sur CALL MENU

Sélectionner **ALL SHIPS**

Sélectionner **URGENCY**

CH16 est automatiquement sélectionné sur la VHF

APPUYER SUR ENT pour sélectionner YES et envoyer l'appel.

POURSUIVRE avec la PROCEDURE PAN PAN de la VHF